



1. Antes de começar garanta que a corrente elétrica está desligada!




2. Desenrosque as porcas de aperto na imagem para retirar o suporte de fixação traseiro.




3. Sem retirar os parafusos que apertam a base do candeeiro ao suporte, utilize o suporte de fixação traseiro para efetuar as marcações dos pontos onde vai realizar as furações no teto.




4. Faça as furações no teto nos pontos marcados anteriormente e coloque as buchas..




5. Instale o suporte de fixação no teto aparafusando-o nas buchas anteriormente colocadas.




6. Meça a distância entre os furos por onde vão passar os parafusos que fazem a conexão entre o suporte já fixado no teto e a base e, mantenha os parafusos no suporte à mesma distância para que coincidam.



7. Passe os fios de suspensão pelas molas de fixação na imagem. Assim que os introduzir estes ficarão automaticamente presos. Vamos explicar mais à frente como fazer a regulação da altura (PASSO 13).



8. Faça as ligações elétricas. Ligue a fase de sua casa (fio castanho) aos fios cobreados de cada um dos cabos de suspensão e o neutro de sua casa (fio azul) aos fios cor de alumínio de cada um dos cabos de suspensão.



9. Instale a base do candeeiro no suporte de fixação no teto fazendo coincidir os parafusos do suporte com os furos da base. Finalize a fixação apertando os parafusos que retirou no passo 2.



10. Neste momento o candeeiro já se encontra suspenso. Para iniciar a instalação dos globos desenrosque a parte de baixo do suporte.



11. Encaixe o suporte (parte suspensão) no furo mais pequeno do globo. Finalize a fixação do globo enroscando pela parte de baixo a rosca que retirou no passo anterior.



12. Instale a lâmpada (casquilho E27). Atenção: A lâmpada não está incluída no candeeiro. Temos na página do candeeiro uma sugestão que poderá consultar.



13. Pressionando as molas pelas quais passou os cabos de suspensão os fios ficarão soltos e poderá ajustar a altura de suspensão.



14. Ligue a corrente e verifique se tudo está a funcionar corretamente.

Importante!

Evite limpar qualquer superfície do candeeiro com produtos químicos, principalmente os globos! Deverá limpar apenas com um pano seco!

Não funciona?

Poderá ser devido a um mau contacto nas ligações, por favor certifique-se de que todos os fios estão corretamente posicionados e a fazer contacto entre si (PASSO 8). Outra causa poderá ser uma anomalia na lâmpada.

Caso o problema se mantenha ou caso necessite do nosso apoio em alguma questão, por favor entre em contacto com o nosso departamento pós-venda.
posvenda@megaluz.pt | 256 092 552

