




**1.** Antes de começar, certifique-se de que a corrente está desligada.




**2.** Retire os parafusos assinalados na imagem separando o foco da caixa plástica para encastrar.



**3.** Faça o furo no pavimento de acordo com o diâmetro da caixa plástica mas com profundidade superior (aprox. +25cm). A parte mais profunda do buraco deverá ser preenchida com gravilha, esta parte será importante para escoamento da água, evitando assim que o foco fique submerso.



**4.** Aplique a caixa plástica ao nível do solo.



**5.** Faça as ligações elétricas conectando os fios correspondentes. Será muito importante utilizar um conector estanque (IP67) ou outro método que garanta a estanquicidade da ligação.

L – Fase (castanho)

N – Neutro (azul)

Terra – (Verde/Amarelo)



**6.** Aparafuse o foco na caixa encastrada com os parafusos retirados no passo "2".



**7.** Ligue a alimentação e verifique se está a funcionar corretamente.

## Não funciona?

Pode ser devido a mau contato no conector, certifique-se de que todos os fios estão corretamente ligados. (PASSO 5)

Se o problema persistir ou se precisar do nosso apoio em alguma questão, por favor contacte o nosso departamento pós-venda.

[posvenda@megaluz.pt](mailto:posvenda@megaluz.pt) | 256 092 552

